Anleitung: TEL-MONX50

Der Router ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Einbau:

Die Halterung kann waagrecht oder senkrecht mit den beiliegenden Senkkopfschrauben montiert werden.

Je nach Montageart (waagrecht oder senkrecht) wird der Schalter so in die Halterung eingedrückt, dass die „I“ nach oben zeigt.

Legen sie das 4-polige Anschlusskabel auf die Halterung , so dass sie später es in den Router einstecken können.

Der Router wird zuerst an der Seite mit dem Schalter in die Lamelle geführt und danach vorsichtig in die gegenüberliegende Lamelle gedrückt, bis er einrastet. Zum Herausnehmen des Routers heben sie die schmale Seite leicht an, bis der Router entnehmbar ist.

Die rote Leitung wird an 12 oder 24 Volt angeschlossen. Die schwarze Leitung wird mit Masse verbunden.

Audiotechnik Dietz Vertriebs-GmbH, 67269 Grünstadt, Maybachstr. 10, verkauf@dietz.biz, www.dietz.biz