



- Antenne senkrecht montieren.
- Untergrund vor dem Kleben säubern.
- Kabel nicht knicken oder einklemmen.
- Nur für Montage im Innenbereich.
- Nicht auf metallische Flächen kleben.
- Abstand zu metallischen Flächen min. 50 mm.

❶ Schutzfolie abziehen

❷ Pad + Antenne durch ganzflächiges Andrücken verkleben

